


# ESTRATTORE DI MASCHI ROTTI

La soluzione più semplice,  
più veloce ed economica  
al problema della rottura  
dei maschi.

I nostri estrattori rappresentano la soluzione più economica e vantaggiosa al problema della rottura dei maschi. Prodotti in materiale di elevatissima qualità, le parti di maggior usura sono sostituibili. Sono utilizzabili su maschi con scanalature diritte sia di uso manuale che macchina e, su richiesta, anche su maschi per filetti riportati.



## MODALITA' D'USO

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Asportare tutti i frammenti del maschio rotto, eventualmente anche con l'aiuto di aria compressa, fino a che tutte le scanalature risultino completamente libere. Lubrificare leggermente. Inserire quindi le aste dell'estrattore nelle scanalature del maschio, in modo lento ma deciso.	Spingere il manicotto fino al contatto con il maschio e mantenerlo in questa posizione.	Applicare il giramaschi all'estrattore e ruotare alternativamente nei due sensi fino ad ottenere l'allentamento e quindi l'estrazione del maschio rotto.



Corpo



Collare



Manicotto



Aste

N.B.: per ottenere una facile estrazione è molto importante attenersi alle procedure indicate e in particolare a quella del punto 1.

Dimensioni	Metriche	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M38	
	Pollici	#4	#6	#8	#10	1/4"	9/32"	5/16"	3/8"	13/32"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	
Maschi con scanalature	2	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●											
	3	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●					
	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6																			●	●	●	●

\* Disponibile solo per la dimensione metrica. - N.B. Per ciascun estrattore sono disponibili le aste di ricambio.